



QR codes for downloading drivers and warranty information in various languages.

The drivers, documentations and warranty information for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 or scan QR code.

As informações dos controladores, das documentações e garantia para este monitor pode ser descarregado de https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 ou digitalizar o código QR.

Може да изтеглите драйверите, документацията и гаранционната информация за този монитор от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 или да сканирате QR кода.

Управяващи програми, документация и подаци o jamstvu mogu se preuzeti s https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 ili skenirati QR kod.

Ovládače, dokumentaci a informace o záruce pro tento monitor lze stáhnout z adresy https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 nebo oskenováním kódu QR.

Les pilotes, documentations et informations sur la garantie de ce moniteur peuvent être téléchargés à l'adresse https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 ou en numérisant le code QR.

Treiber, Dokumentationen und Garantieinformationen für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 oder durch Scannen des QR-Codes heruntergeladen.

Az ehhez a monitorhoz tartozó illesztőprogramok, dokumentációk és jótállási információk letölthetők innen: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20, vagy olvassa be a QR-kódot.

I driver, le documentazioni e le informazioni sulla garanzia di questo monitor sono scaricabili all'indirizzo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 o facendo la scansione del codice QR.

Драйвери, документация и информация про гарантію для цього монітора можна завантажити зі сторінки https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 або сканувавши QR-код.

此款显示器的驱动程序、文档和保修信息的下载地址为 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 也可扫描二维码下载。

Driverele, documentatia și informațiile privind garanția pentru acest monitor se pot descărca de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 sau scanați codul QR.

Драйвери, документация и гарантийную информацию для данного монитора можно загрузить с веб-сайта https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 или посредством сканирования QR-кода.

Diver, dokumentaasi dan infirmasi jamanan untuk monitor ini bisa diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/E22_20 atau pindai kode QR.

Table with 6 columns: Component Name, Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE). Rows include: Case, LCD Panel/Tube, PCB Components, Power Cables/Connectors, Metal Parts, Accessories.

有害物质 为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

Table with 6 columns: Component Name, Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE). Rows include: Case, LCD Panel/Tube, PCB Components, Power Cables/Connectors, Metal Parts, Accessories.

有害物質 本表係依据 SJ/T 11364 的规定编制。 *：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

Table with 6 columns: Component Name, Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE). Rows include: Case, LCD Panel/Tube, PCB Components, Power Cables/Connectors, Metal Parts, Accessories.

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: Nie należy włączać produktu nieumieszczonego na podstawie. Nie należy podłączać ani odłączać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

Table with 6 columns: Component Name, Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE). Rows include: Case, LCD Panel/Tube, PCB Components, Power Cables/Connectors, Metal Parts, Accessories.

PERICOL Pentru a evita pericolul de electrocutare: Nu înălțurați capacete. Folosiți acest produs numai dacă este atănat suportul.

Table with 6 columns: Component Name, Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE). Rows include: Case, LCD Panel/Tube, PCB Components, Power Cables/Connectors, Metal Parts, Accessories.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ: Не снимайте крышки. Не работайте с прибором, если вы не установили подставку.

Table with 6 columns: Component Name, Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE). Rows include: Case, LCD Panel/Tube, PCB Components, Power Cables/Connectors, Metal Parts, Accessories.

Щоб уникнути ураду струмом: Не знімайте кришки. Не користуйтеся пристроєм без прикріпленої підставки.

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

| Problem | Possible cause | Suggested action |
|---|---|--|
| The power indicator is not lit and there is no image | <ul style="list-style-type: none">The monitor's power switch is not switched on. The power cord is loose or disconnected. There is no power at the outlet. | <ul style="list-style-type: none">Be sure the power cord is connected properly. Be sure the outlet has power. Power on the monitor. Try using another power cord. Try using another electrical outlet. |
| The power indicator is green, but there is no image. | <ul style="list-style-type: none">The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor. The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting. | <ul style="list-style-type: none">Be sure the video signal is connected with the system properly. Adjust the brightness and contrast settings on the OSD (On Screen Display) menu. |
| The image quality is unacceptable. | <ul style="list-style-type: none">The video signal cable is not connected with the monitor or system completely. The color settings may be incorrect. The automatic image setup function was not performed. | <ul style="list-style-type: none">Be sure the signal cable is firmly plugged into the monitor or system. Select another color setting from the OSD menu. Perform automatic image setup. |
| There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZ?". | <ul style="list-style-type: none">The system is set to a display mode which is not supported by this monitor. | <ul style="list-style-type: none">If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to within the specified range for your new monitor. If using a Windows system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. If these options do not work, contact the Support Center. |
| There is no image and the power on indicator is flashing green. | | <ul style="list-style-type: none">If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to within the specified range for your new monitor. If using a Windows system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. If these options do not work, contact the Support Center. |

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées afin de répondre à l'incident.

| Incident | Cause possible | Action préconisée |
|---|--|---|
| Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée. | <ul style="list-style-type: none">L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. La prise de courant n'est pas alimentée en électricité. | <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. Mettez le moniteur sous tension. Essayez un autre cordon d'alimentation. Essayez une autre prise de courant. |
| Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée. | <ul style="list-style-type: none">Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté du système ou du moniteur. La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas. | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système. Régulez la luminosité et le contraste du moniteur selon les réglés au menu OSD (On Screen Display). |
| La qualité de l'image n'est pas acceptable. | <ul style="list-style-type: none">Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système. Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects. Effectuez un réglage automatique de l'image n'a pas été effectué. | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur ou au système. Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD. Effectuez un réglage automatique de l'image. |
| Le message "Out of range" ou "HIZ?" affiche à l'écran. | <ul style="list-style-type: none">Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur. | <ul style="list-style-type: none">Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage spécifique pour le nouveau moniteur. |
| Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est vert et clignote. | | <ul style="list-style-type: none">Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo. |

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Please read the Lenovo Limited Warranty (LLW) which is available in 30 languages. You can visit http://www.lenovo.com/warranty to read it. If you cannot access the LLW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty Information applicable to your Machine:
1. Warranty Period: 3 years
2. Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-In or Mail-In Service
3. Lenovo Limited Warranty Service: L505-0010-02 08/2011

For warranty service consult the telephone list at www.lenovo.com/support/phone. Phone numbers are subject to change without notice.

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

| Problema | Causa posible | Acción sugerida |
|--|---|---|
| El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen. | <ul style="list-style-type: none">El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. El cable de alimentación está suelto o no está conectado. No llega energía a la toma de alimentación. | <ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado. Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. Encienda el monitor. Intente utilizar otro cable de alimentación. Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica. |
| El indicador de alimentación está de color verde pero no hay ninguna imagen. | <ul style="list-style-type: none">El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor. | <ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de señal de vídeo está bien conectado al sistema. Ajuste los valores de brillo y contraste del menú de control OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla). |
| La calidad de la imagen no es aceptable. | <ul style="list-style-type: none">El cable de señal de vídeo no está completamente conectado al monitor o al sistema. Los valores de color pueden ser incorrectos. La función de configuración automática de seguridad y actualización de color no ha llevado a cabo. | <ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de señal de vídeo está bien conectado al sistema y al monitor. Seleccione otro valor de color del menú de control OSD. Lleve a cabo la configuración automática de la imagen. |
| Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "HIZ?". | <ul style="list-style-type: none">El sistema está establecido en una modalidad de visualización que el monitor no admite. | <ul style="list-style-type: none">Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización en el rango especificado para el monitor nuevo. Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad de seguridad y, a continuación, seleccione una modalidad de funcionamiento, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo. Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo. |
| No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color verde. | | <ul style="list-style-type: none">Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización en el rango especificado para el monitor nuevo. Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad de seguridad y, a continuación, seleccione una modalidad de funcionamiento, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo. Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo. |

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

如果您在設置或使用監視器時遇到問題，則可以自行解決問題。在打電話給您的經銷商或 Lenovo 之前，請嘗試用下列問題的建議操作表逐一 技术支持

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

有关其他故障诊断的信息，请参阅《用户指南》。

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefónica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |
|---|---|

| |
|--|
| <div> <div></div> <div>有關其他故障診斷的信息，請參閱《用戶指南》。</div></div> |
|--|