

Para registrar su producto y obtener información de contacto y
www.philips.com/welcome

PV7002i

PV9002i



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Instrucciones de seguridad importantes	2
----------	---	----------

2	Sistema de entretenimiento para el automóvil	4
	Contenido de la caja	4
	Modelos de iPod/iPhone compatibles	5

3	Introducción	6
	Montaje de las pantallas en el reposacabezas	6
	Montaje de las pantallas en el reposacabezas	7
	Conexión del adaptador de salida para el coche	8
	Conexión del iPhone/iPad/iPod	8
	Uso del soporte del portavasos	9
	Manejo del cable de la base en el coche	10

4	Reproducción	12
	Ajuste del volumen	13
	Uso del distribuidor de auriculares	13

5	Especificaciones	15
----------	-------------------------	-----------

6	Solución de problemas	16
----------	------------------------------	-----------

7	Aviso	18
----------	--------------	-----------

1 Instrucciones de seguridad importantes

- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos. No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al adaptador para coche, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Atención a estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.

ATENCIÓN: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.

2 Sistema de entretenimiento para el automóvil

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Contenido de la caja

Compruebe que ha recibido los siguientes elementos:

- Pantallas LCD con bandas de montaje
- Soporte del portavasos
- Cable de vídeo y carga para iPhone/iPad/iPod
- Brida
- Distribuidor de auriculares
- Funda de transporte
- Adaptador de salida para el coche
- Manual de usuario



Nota

- Las imágenes sirven únicamente de referencia. Philips se reserva el derecho a cambiar el color o el diseño sin previo aviso.

Modelos de iPod/iPhone compatibles


El equipo es compatible con los siguientes modelos de iPod/iPhone.

Diseñado para:

- iPod touch (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación)
- iPad (1ª, 2ª y 3ª generación)
- iPod nano (5ª y 6ª generación)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


3 Introducción

Siga siempre las instrucciones para instalar el reproductor con base doble en el coche.




Montaje de las pantallas en el reposacabezas

- 1 Coloque la pantalla en la parte posterior del reposacabezas y envuelva la banda de montaje alrededor del mismo.
- 2 Coloque la banda de montaje para fijar la pantalla en el reposacabezas.
- 3 Siga los pasos anteriores para montar la otra pantalla en el reposacabezas.




1



2


Montaje de las pantallas en el reposacabezas

Conecte el cable del iPhone/iPad/iPod a la toma del cable de la base de las pantallas.



Conexión del adaptador de salida para el coche

- 1 Conecte el adaptador de salida para el coche a la salida del coche.
- 2 Conecte el cable de alimentación al cable del iPhone/iPad/iPod.




Conexión del iPhone/iPad/iPod

Conecte el iPhone/iPad/iPod al conector de base del cable de iPhone/iPad/iPod.




Uso del soporte del portavasos

- 1 Coloque soporte del portavasos en el portavasos.



- Coloque el iPhone en el soporte del portavasos con el cable del iPhone/iPad/iPod conectado y dirígalo a través de las ranuras de la parte posterior del soporte.




Nota

- El portavasos es compatible con iPhone 4 solo sin funda de protección.

Manejo del cable de la base en el coche


- Dirija los cables alrededor de las barras que hay debajo de los reposacabezas de los asientos traseros.
- Conecte la sección del distribuidor de pantallas del cable del iPhone/iPad/iPod al coche utilizando el adhesivo proporcionado.
- Una el cable adaptador para coche y el cable de la base para iPhone/iPad/iPod con la brida.




4 Reproducción

Seleccione el vídeo o archivo multimedia que desea reproducir en el iPhone/iPad/iPod.

- ↳ La interfaz del reproductor multimedia se mostrará en la pantalla del iPhone/iPad/iPod.



- ↳ En archivo multimedia se reproducirá en las pantallas de TwinPlay.



Ajuste del volumen

Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para ajustar el volumen de los altavoces integrados.




Uso del distribuidor de auriculares

Utilice el distribuidor de auriculares para conectar los dos auriculares. De este modo, podrá disfrutar junto con un amigo de películas o música sin molestar a los demás.



Nota

- Los auriculares de la imagen no se incluyen.



5 Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 0,6 W RMS
Relación señal/ruido	> 55 dBA

Información general

Potencia de entrada	Cable para el coche de 12 V
máx.	12 V, 2 A
Consumo de energía en funcionamiento	18 W
Consumo de energía en modo de espera	<1 W
Potencia de salida máxima para iPod/iPhone/iPad	5 V; 2,1 A
Dimensiones de PV9002i	
Unidad principal (ancho x alto x profundo)	266 x 152 x 19,3 mm
Dimensiones de PV7002i	
Unidad principal (ancho x alto x profundo)	217,3 x 124,3 x 18,5 mm
Peso PV9002i	
Unidad principal	0,435 kg
Con embalaje	1,433 kg
Peso de PV7002i	
Unidad principal	0,29 kg
Con embalaje	1,064 kg



Nota

- Los siguientes modelos de iPod no son compatibles: iPod classic, iPod 4G y iPod 5G.

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

¿Es compatible el producto con la duplicación de pantalla de dispositivos inteligentes?

- No. Cuando se reproduzcan vídeos o secuencias de fotos en las pantallas LCD, el iPod/iPhone/iPad no puede reproducir el mismo material simultáneamente.

Solo se oye el sonido pero no se muestra el vídeo en las pantallas. ¿Qué puedo hacer?

- Asegúrese de que el iPod/iPhone/iPad y los conectores laterales de las pantallas están bien conectados.
- El producto solo es compatible con vídeo de definición estándar (SD). No es compatible con vídeo de alta definición (HD).
- Al reproducir música en MP3, tampoco se muestra vídeo en la pantalla.

El vídeo de la pantalla no está centrado.

- Puede que ocurra esto de vez en cuando al reproducir vídeo en línea que no satisface por completo las especificaciones del conector de vídeo de Apple.

No puedo mostrar fotos en la pantalla del producto.

- Al visualizar fotos, ajuste el modo de secuencia de fotos en el iPod/iPhone/iPad.

El volumen no cambia al ajustar el volumen del iPhone/iPod/iPad.

- Esto es normal. El volumen se controla mediante el botón de volumen de la unidad, no cambia al ajustar el iPhone/iPod/iPad.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



